

# DRIFT OCH UNDERHÅLL

Anlita en av Byggsystem Direkt godkänd entreprenör, för reparationer och annat underhållsarbete kopplat till installationen.

## FLÄKT NERE I GRUNDUTRYMMET

- Kontrollera driftlarmet regelbundet. Om ljussignalen slocknat och därmed indikerar driftavbrott, undersök om det är fel på lampan eller om det är fläkten som stannat.
- Service och underhåll på krypgrundsfläkten ska utföras av fackman.
- Fläktaglaget ska vara inställt (fixerat) på den nivå som ger ett fungerande undertryck i enlighet med utförd funktionskontroll.
- Vid injustering av allmänventilation eller vid byte av köksfläkt eller ventilationssystem ska fackman tillse att undertryck fortfarande finns i grunden på ett för typgodkännandet avsett vis.
- Justering av fläkthastighet kan eventuellt behöva göras.

## MATERIAL

Inspektion av grundutrymmet bör göras vartannat år. Skulle tecken på slitage eller åldring av byggmaterial upptäckas vid en ockulär besiktning, kontakta Byggsystem Direkt för rådgivning om korrekt åtgärd.